

# 冷氣使用說明&注意事項

## 遙控器（旗艦、精品系列）



### 注意事項:

- ★開啟冷氣建議設定溫度為 25°C-28°C。
- ★冷氣與暖氣切換時約 5-10 分鐘待機切換時間，請耐心等待！
- ★開啟暖氣建議設定溫度與室內溫度有 5°C 的溫差，暖氣效果較明顯。